

راهنمای نصب و راه اندازی قفل های تسلاک (مدل پوش پول)

1. طبق الگوی موجود در قفل برش های مخصوص را بر روی درب زده و قفل را نصب میکنیم
2. برای ست کردن رمز و کارت و اثر انگشت، بر روی کی برد #* را زده و رمز مستر (123456) را وارد میکنیم و # را میزنیم.
3. یک صفحه نمایش داده میشود.
4. **قسمت اول تنظیمات ادمین است.** برای هر قفل یک بار این تنظیمات باید انجام شود.

گزینه 1: این گزینه مربوط به اضافه کردن یک ادمین است.

بعد از انتخاب این گزینه باید عدد مربوط به عملکرد های قابل ذخیره در قفل را وارد کنید. بعنوان مثال: 001 یا 008 یا 010 وارد کرده و # را میزنید. در این مرحله دستگیره از شما میخواهد رمز، تگ یا اثر انگشت شخص ادمین را وارد نمایید. بعد از وارد کردن اطلاعات، این شخص یا تگ یا رمز قابلیت دسترسی برای افراد دیگر را فراهم مینماید. توجه داشته باشید که برای وارد کردن اثر انگشت، دستگاه سه بار تایید و برای وارد کردن رمز دستگاه دو بار تایید درخواست مینماید.

گزینه 2: این گزینه مربوط به تغییرات ادمین است. بعد از وارد شدن به این منو، دستگاه از شما شماره مربوط به عملکرد را میخواهد.

بعد از وارد کردن شماره مربوط به ادمین، (به عنوان مثال 005) دستگاه از شما میخاد رمز یا تگ یا اثر انگشت جدید برای ادمین را وارد نمایید.

گزینه 3: این گزینه مربوط به پاک کردن ادمین است که بعد از انتخاب این گزینه عدد مربوط به کد ادمین که در صفحه نشان داده شده را وارد کرده و # را میزنیم. ادمین پاک میشود.

گزینه 4: این گزینه مربوط به اطلاعات داخلی قفل می باشد که برای راه اندازی قفل کاربردی ندارد.

5. قسمت دوم تنظیمات استفاده کننده ها است.

گزینه 1: این گزینه مربوط به اضافه کرده استفاده کننده است. بعد از انتخاب این گزینه دستگاه کد مربوط به استفاده کننده را درخواست مینماید و بر روی صفحه نمایش کدی که میتوانید وارد کنید نمایش داده میشود. کد را وارد کرده و # را میزنید.

بعد از وارد کردن کد دستگاه میخاد رمز، کارت یا اثر انگشت شخص استفاده کننده بر روی دستگاه قرار گیرد.

– بعد از وارد کردن رمز # را میزنید.

– بعد از وارد کرده اثر انگشت دستگاه رو بار تایید میخواد.

سپس بعد از چند ثانیه دستگاه پیغام تایید میدهد و رمز ها ذخیره میشود.

گزینه 2: این گزینه مربوط به تغییرات یوزر است. بعد از وارد شدن به این منو، دستگاه از شما شماره مربوط به عملکرد را میخواهد.

بعد از وارد کردن شماره مربوط به ادمین، (به عنوان مثال 005) دستگاه از شما میخاد رمز یا تگ یا اثر انگشت جدید برای یوزر را وارد نمایید.

گزینه 3: این گزینه مربوط به پاک کردن یوزر است که بعد از انتخاب این گزینه عدد مربوط به کد یوزر (که در صفحه نشان داده شده) را وارد کرده و # را میزنیم. یوزر پاک میشود.

گزینه 4: این گزینه مربوط به ست کردن مودم یا ریموت بر روی قفل و کنترل از طریق اپلیکیشن یا ریموت است.

قسمت اول : اضافه کردن وای فای

قسمت دوم : پاک کردن وای فای

قسمت سوم : اضافه کردن ریموت

قسمت چهارم : پاک کردن ریموت

6. قسمت سوم تنظیمات داخلی قفل است

گزینه 1: تنظیمات زمان و تاریخ قفل است

گزینه 2: تنظیمات مربوط به حالت های باز شدن قفل است

گزینه 3: تنظیمات مربوط به صفحه نمایش است

گزینه 4: تنظیمات مربوط به زبان و ولوم قفل است.

7. قسمت چهارم

گزینه 1: تنظیمات رکورد گیری از دفعات باز شدن درب توسط یوزر ها و ادمین ها میباشد.

گزینه 2: اطلاعات مربوط به ادمین ها ها یوزر ها میباشد.